



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Радиоуправляемый выключатель (силовой блок) **poolite SB-1-100** предназначен для включения-выключения большинства типов нагрузок, включая лампы накаливания, точечные и линейные галогенные лампы на 220 В, галогенные лампы на 12 В, светодиодные светильники, люминесцентные, энергосберегающие и газоразрядные лампы, нагревательные устройства.

**Внимание! Категорически запрещается подключать SB-1-100 к нагрузке, имеющей большую индуктивную составляющую: электромагнитные трансформаторы, люминесцентные лампы с дроссельными ЭПРА, электродвигатели и др. Это приведет к выходу из строя ключевых элементов блока.**


**SB-1-100** может работать в двух режимах: релейном режиме и режиме диммирования, — зависящих от предполагаемого типа нагрузки. Базовым является релейный режим. В этом режиме **SB-1-100** поддерживает все типы нагрузок, за исключением запрещенных в предыдущем абзаце данной Инструкции.

В диммируемом режиме **SB-1-100** предназначен для включения-выключения и регулировки яркости диммируемых источников света: ламп накаливания, точечных и линейных галогенных ламп на 220 В, **диммируемых** светодиодных и энергосберегающих ламп на 220 В. При изготовлении **SB-1-100** включен в релейный режим.

2

**отключенном напряжении сети 220 В. Светодиод должен быть полностью погашен.**

### Монтаж SB-1-100



6

**Внимание! Прежде чем выполнять электромонтажные работы, убедитесь в отсутствии напряжения в сети 220 В. При необходимости обесточьте сеть с силового щитка и повесьте табличку «Не включать».**

Проверьте соответствие режима работы силового блока типу нагрузки (диммируемый или релейный) и типу выключателя (кнопка или клавиша).

Силовой блок **SB-1-100** устанавливается в

**Внимание! Не используйте SB-1-100 в диммируемом режиме с нагрузками, отличными от перечисленных в предыдущем абзаце. Это приведет к выходу из строя силового блока и/или нагрузки.**

Помимо дистанционного управления по радиоканалу силовой блок **SB-1-100** поддерживает локальное управление кнопкой или клавишей. Это позволяет устанавливать **SB-1-100** непосредственно в монтажную коробку выключателя, не внося изменений в существующую проводку.

Выключатели **SB-1-100** совместно с другими выключателями **poolite** позволяют создавать сценарии освещения.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/частота сети	220 В ±20%/50 Гц
Потребляемая мощность в любом режиме	не более 0,5 Вт
Мощность нагрузки	0–100 ВА <sup>1,3</sup>
Диапазон рабочих температур	–0...+40°C
Количество ячеек памяти для привязки пультов	32
Дальность связи на открытом пространстве	25–50 м <sup>2</sup>

<sup>1</sup> При выборе максимальной нагрузки следует учитывать ее характер. Максимальная мощность в Вт совпадает с максимальной в ВА только для резистивной нагрузки (нагреватели). Для других типов следует использовать понижающий коэффициент 0,6.

3

монтажную коробку выключателя. Светлые провода блока с маркировкой «к нагрузке» подключить к проводам, заведенным в монтажную коробку (ранее подключенным к выключателю). Темные провода силового блока с маркировкой — подключить к выключателю (кнопке или клавише). Антенну уложить в монтажную коробку по возможности свободно.

Подать сетевое напряжение и привязать хотя бы один пульт (см. раздел 6). Установить выключатель.

Антенна радиоуправляемого выключателя находится под потенциалом сети, поэтому необходимо обеспечить целостность ее изоляции.

Если лампочки, управляемые силовым блоком **SB-1-100**, светятся или мигают в выключенном состоянии, то следует установить параллельно нагрузке балласт (помехоподавляющий конденсатор тип X2 275 В 0,22 мкФ), как показано на рисунке пунктиром). Кроме того, установка балласта поможет уменьшить помехи радиоприему, излучаемые некоторыми типами нагрузок. Такие помехи могут вызывать затруднения при выключении света с дистанционных радиопультов.

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (КНОПКИ ИЛИ КЛАВИШИ)

### Управление клавишей

Включение/выключение осуществляется перещелкиванием клавиши в противоположное состояние.

В диммируемом режиме клавишей яркость света не регулируется, но свет включается и выключается плавно и на ту яркость, которая была задана ранее при

7


<sup>2</sup> Максимальная дальность связи зависит от ориентации антенны блока относительно пульта. Определяется экспериментально.

<sup>3</sup> При малых нагрузках (до 15 Вт) возможно остаточное свечение или мигание в выключенном состоянии. Для устранения этого явления применяется балласт, входящий в комплект поставки.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Радиоуправляемый выключатель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Балласт для малых нагрузок (конденсатор тип X2 0,22 мкФ ~275 В)	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

## 4. ВНЕШНИЙ ВИД, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ



4

регулировке с дистанционного радиопульта.

### Управление кнопкой в диммируемом режиме

Короткое нажатие на кнопку выключает свет или включает его на ранее отрегулированную яркость, но не ниже некоторой яркости, зашитой в программе блока.

Длительное нажатие запускает регулировку яркости, которая продолжается до отпускания кнопки или до тех пор, пока яркость не достигнет верхнего или нижнего пределов. Если продолжать удерживать кнопку на минимальной яркости, то через некоторое время свет погаснет. При каждом длительном нажатии направление регулировки яркости меняется.

Если удерживать кнопку, когда свет погашен, то он включится на минимальную яркость, а через некоторое время начнет регулироваться вверх. Если отпустить кнопку до начала регулировки, то свет останется включенным на минимально возможную яркость.

**Внимание!** Не все диммируемые светодиодные или люминесцентные лампочки могут диммироваться до минимальной яркости. У некоторых дешевых моделей диапазон регулировки ограничен возможностями их схемотехнических решений.

### Управление кнопкой в релейном режиме

В релейном режиме и короткие, и длинные нажатия кнопки просто включают и выключают свет.

### Особенности работы SB-1-100 при включении на максимальную яркость

При включении света в релейном режиме или в диммируемом режиме на максимальной яркости

8

## Переключение типа нагрузки (релейный и диммируемый режимы)

Режим работы определяется переключкой «Тип нагрузки». При замкнутой (целой) переключке **SB-1-100** работает в релейном режиме. Чтобы перевести блок в диммируемый режим, следует перекусить переключку и изолировать образовавшиеся концы. Обратное замыкание переключки «Тип нагрузки» возвращает блок в релейный режим работы.

## Переключение типа выключателя (кнопка или клавиша)

Взаимодействие силового блока с выключателем определяется переключкой «Тип выключателя». При замкнутой (целой) переключке **SB-1-100** считает, что он подключен к обычному клавишному выключателю. При этом замыкание/размыкание проводов вызывает переход блока в противоположное состояние. Для регулировки яркости света в диммируемом режиме следует использовать дистанционный радиопульт, так как клавишей это сделать нельзя. Чтобы подключить к силовому блоку кнопку, необходимо перекусить переключку «Тип выключателя» и изолировать образовавшиеся концы. Кнопка может как включать/выключать свет, так и регулировать его яркость в диммируемом режиме работы. Обратное замыкание переключки «Тип выключателя» возвращает обработку клавиши.

**Внимание! Перекусывание и восстановление переключек «Тип нагрузки» и/или «Тип выключателя» можно производить только при**

5

силовым блоком стремится предоставить нагрузке максимальное напряжение. Но если в результате ему не хватает питания, что бывает при нагрузках малой мощности (менее 15 Вт), то он незначительно уменьшит яркость, чтобы продолжать работу. Практически это выражается в очень незначительном и кратковременном мерцании света сразу после включения.

## 6. ПРИВЯЗКА И ОТВЯЗКА ПУЛЬТОВ. ОЧИСТКА ПАМЯТИ

Чтобы радиоуправляемый выключатель мог распознавать команды «своего» пульта, уникальный адрес этого пульта необходимо записать в память выключателя. Эта процедура называется привязкой, а такой пульт считается привязанным.

При необходимости можно отвязать пульт от выключателя, стерев его адрес из памяти, или полностью очистить память блока от всех адресов.

При выполнении привязки, отвязки и очистки используется сервисная кнопка и светодиод, показанные на рисунках силовых блоков.

### Ручная привязка

1. Нажать и отпустить сервисную кнопку. Блок перейдет в режим привязки, отображая это миганием светодиода.

2. Подать команду привязки с пульта. Светодиод замигает чаще — значит, блок ждет от вас подтверждения привязки. (Как подать команду

9