

СВЕТОРЕГУЛЯТОР
(ДИММЕР)

АГАТ-Р-1500
АГАТ-Р-3000
АГАТ-Р-5000

 Руководство
по эксплуатации

Сделано в Беларуси

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светорегулятор «Агат-Р-xxx» предназначен для включения, выключения, регулировки мощности активной нагрузки.

«Агат-Р-xxx» рассчитан на работу с активными нагрузками: лампами накаливания, галогенными лампами, тэнами, ИК-нагревателями на 220 В.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети	220 В, 50 Гц
Мощность нагрузки:	
минимальная	
для Агат-Р-1500	40 Вт
для Агат-Р-3000 и 5000	100 Вт
максимальная	указана в названии, Вт
Диапазон рабочих температур:	-20...+40°C

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светорегулятор «Агат-Р-xxx»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Управление освещением осуществляется изменением положения ручки регулятора. Выбор необходимого уровня яркости возможен в диапазоне от нуля (выключенное состояние) до максимальной яркости (включенное состояние).

2

5. МОНТАЖ

Подключение Светорегулятора и замену ламп производить только при отключенном напряжении сети. Суммарная мощность нагрузки, подключаемой к «Агат-Р-xxx» не должна превышать величины, указанной в названии блока, Вт.

Светорегулятор устанавливается в разрыв двух проводов, идущих к нагрузке.

Подключите провода  к нагрузке, а провода ~220 В к подводящим проводам сети (рис.1).




Рис.1. Схема монтажа

3

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светорегулятор (диммер) «Агат-Р-xxx» соответствует ТУ РБ 101206177.004-2004

8. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 220053, Республика Беларусь,
г. Минск, Долгиновский тракт, 39
www.noo.by


Дата выпуска

Штамп ОТК

Дата продажи

4